

1. 기존에 설치되어있는 Honeywell USB Serial Deiver들을 삭제합니다.

2. 드라이버파일의 압축을 푸신후, 두 종류의 다른 제공파일을 확인합니다. Install_86.bat – For installing on a 32-bit Operating System. Install_64.bat – For installing on a 64-bit Operating System.

3. 설치를 시작하기 위해서, 적절한 Install_xx.bat 파일을 더블클릭하시거나, 명령프롬프트를 여십시오.

4. 만약 명령프롬프트를 이용하여 설치하시는 경우, 위치를 압축파일을 푼 폴더로 이동하신후, 적절한 운영체제에 맞는 batch파일을 실행합니다. 설치를 시작하기 위해 .bat 파일의 이름을 입력하셔야 합니다.

*** WINDOWS VISTA와 WINDOWS 7을 사용하는 경우, 안전한 설치를 위하여 명령프롬프트를 <mark>관리자 권한</mark>으로 실행하여 설치하여 주시기 바랍니다.

- 1. HSM USB Serial Driver를 PC에 복사합니다.
- 2. 시작 >> 모든 프로그램 >> 보조프로그램 >> 명령프롬프트를 우클릭 합니다.
- 3. 관리자 권한으로 실행 을 선택합니다.



4. 명령프롬프트에 아래와 같이 입력합니다.

CD /D [HSM USB Serial Driver 설치 폴더 경로]





5. 명령프롬프트에 적절한 실행파일 명을 입력하여 실행 시킵니다.

Install_X64.bat or Install_X86.bat

사용중인 OS의 32bit, 또는 64bit 실행 여부 확인 방법

Windows XP

Windows XP가 설치된 경우 두 가지 방법으로 32비트 버전을 실행 중인지 또는 64비트 버전을 실행 중인지 확인할 수 있습니다. 한 가지 방법이 실패하면 다른 방법을 시도하십시오.

방법 1: 제어판에서 시스템 속성 보기

- 1. 시작을 클릭하고 실행을 클릭합니다.
- 2. sysdm.cpl을 입력하고 확인을 클릭합니다.
- 3. 일반 탭을 클릭합니다. 다음과 같이 운영 체제가 나타납니다.
 - 64비트 버전 운영 체제의 경우: 시스템 아래에 Microsoft Windows XP
 Professional x64 Edition Version < Year>가 나타납니다.
 - 32비트 버전 운영 체제의 경우: 시스템 아래에 Microsoft Windows XP Professional Version < Year>가 나타납니다.

참고 <Year>는 연도의 자리 표시자입니다.

방법 2: 시스템 정보 창 보기

- 1. 시작을 클릭하고 실행을 클릭합니다.
- 2. winmsd.exe를 입력하고 확인을 클릭합니다.
- 탐색 창에서 시스템 요약을 선택한 경우 자세히 창의 항목에서 프로세서를 찾습니다. 값을 확 인합니다.
 - 프로세서에 해당하는 값이 ×86으로 시작하면 해당 컴퓨터에서 32비트 버전의 Windows를 실행하고 있는 것입니다.
 - 프로세서에 해당하는 값이 ia64 또는 AMD64로 시작하면 해당 컴퓨터에서 64비트 버 전의 Windows를 실행하고 있는 것입니다.





Windows Vista 또는 Windows 7

Windows Vista 또는 Windows 7이 설치된 경우 두 가지 방법으로 32비트 버전을 실행 중인지 또는 64비트 버전을 실행 중인지 확인할 수 있습니다. 한 가지 방법이 실패하면 다른 방법을 시도하십시오.

방법 1: 제어판에서 시스템 창 보기

- 시작 (③) 을 클릭하고 검색 시작 상자에 시스템을 입력한 다음 프로그램 목록에서 시스템을 클릭합니다.
- 2. 다음과 같이 운영 체제가 나타납니다.
 - 64비트 버전 운영 체제의 경우: 시스템 아래의 컴퓨터 종류에 64비트 운영 체제가 나 타납니다.
 - 32비트 버전 운영 체제의 경우: 시스템 아래의 컴퓨터 종류에 32비트 운영 체제가 나 타납니다.

방법 2: 시스템 정보 창 보기

- 시작 (③) 을 클릭하고 검색 시작 상자에 시스템을 입력한 다음 프로그램 목록에서 시스템 정보를 클릭합니다.
- 2. 탐색 창에서 시스템 요약을 선택하면 다음과 같이 운영 체제가 표시됩니다.
 - 64비트 버전 운영 체제의 경우: 항목 마래의 시스템 종류에 x64-based PC가 나타납 니다.
 - 32비트 버전 운영 체제의 경우: 항목 아래의 시스템 종류에 ×86-based PC가 나타납 니다.

Xenon 1900 USB Serial 설정하기

1. 장비를 PC에 연결합니다.





2. 아래 바코드를 읽어 장비설정을 마칩니다.



3. Plug&Play로 새 하드웨어 발견 마법사가 나오면 자동으로 설치합니다.



Xenon 1900 Force COM Port 설정하기

Force COM Port 기능 설명 : Honeywell USB Serial Driver를 통하여 연결되는 모든 장비가 항상 일정한 포트에 연결 될 수 있도록 설정하는 기능

 제어판 >> 시스템 >> 하드웨어 >> 장치관리자 >> Ports 부분 확인하여 현재 연결되어 있는 Xenon 1900 Area Imaging Scanner를 선택하여 우클릭 한 후 속성을 선택합니다.







 속성 팝업에서 Force COM Port를 선택 후 아래 이미지와 같이, Force COM Port Feature enabled를 체크하고 PID Base 설정을 하시거나, 또는 Order Base 설정만을 이용합니다.

	Dest Cattings	Force COM	Dort Dui	Data	3.	
serierai	ruit settings	TOICC CON	DIN		lis	
D. C.	an COM Park		h la d			
I¥ FUI	CE COM FOIL	r eature ena	bieu			
		- COM D-AL				
	FOIC	e COM Porti	LISC - PID DA	isea		
(Enter H	PID evidence of D	avica PID)	(Enter de	COM por	t ue of COM po	arb)
(Entern		evicerioj	(Enter of		ue or com po	art)
·]	0504			1 3		
2						
3						
4						
	Force CO	M port - Orde	er of conne	ction base	d	
	(Ent	er decimal V	alue of CON	1 port)		
	4	5	6	7	8	

PID Base와 Order Base 기능에 대하여

 PID Base : 제품별로 부여되어있는 PID를 활용하여, 해당 PID 제품이 연결되면 설정되어있는 COM Port로 연결하도록 하는 기능 (1900g의 PID는 090A 입니다)





- Order Base : Honeywell의 USB COM 장치를 사용하는 장비가 연결되면, 제품군에 상관없이 지정되어있는 포트부터 순서대로 연결합니다. (Default : 4, 5, 6, 7, 8)
- 3. 설정을 변경하면, 해당 포트가 바로 설정한 포트로 변경적용 됩니다.
- 4. 시작 >> 실행 >> Regedit 입력합니다.
- 5. HKEY_LOCAL_MACHINE₩SYSTEM₩CurrentControlSet₩Services₩honeywell_cdc ₩Parameters 위치를 찾습니다.
- 6. Registry 값을 아래 그림과 같이 내보내기 합니다.

noneywell_co	lc
Parame Wd Security	Collapse New ► Find
HSF_DPV	Delete Rename
	Export
🗄 🧰 HTTPFilter	Permissions
E i2omgmt	Copy Key Name

 내보내기 한 파일을 설치할 다른 PC에 Copy 후 더블클릭하면, 해당 Force COM 설정내용이 적용됩니다. (주의: 설치할 다른 PC에 USB COM Driver 는 먼저 인스톨 되어 있어야 합니다.)



 PC를 재부팅 하면 변경된 Registry 값이 적용되어, 원하는 COM Port에 장비가 연결됨을 확인 할 수 있습니다.

(주의) Force COM Port 설정 후 장치관리자의 Ports (COM & LPT) 부분을 확인하면, 1900g 장비에 할당되어 있는 Port 번호가 표시되어 나오지 않지만, 설정한 포트에 연결이 되어 있으니 정상적으로 사용이 가능합니다.

Tip] 위와 같은 방법으로, 여러 매장에 장비를 USB COM으로 설정 및 연결하여야 하며, 프로그램과의 호환성을 위하여, 항상 동일한 COM Port가 할당될 수 있도록 하고자 할 때, HSM USB Serial Driver 파일과 내보내기 한 Registry 파일을 보내주게 되면, 항상 일정한 COM Port를 통하여 사용이 가능하여, 현장 설치에서 발생할 수 있는 많은 Call을 줄일 수 있습니다.

